

# PLANT 生産設備

**刈田工場** 敷地面積/72,159㎡(21,832坪)  
建屋面積/38,876㎡(11,762坪)  
生産能力/20,000T/月

生産品目	設備	数量
レベラー加工	薄物レベラー	1基
	厚物レベラー	1基
スリット加工	スリッター	1基
鋼板切断加工	シャープ切断機	1基
	ガス切断機	4基
	レーザー切断機	2基
コラム加工	プラズマ切断機	2基
	油圧プレス	1基
	開先取機	1基
	仮組・矯正機	1基
	内面溶接機	2基
プレス加工	外面溶接機	2基
	バンドソー	1基
プレス加工	油圧プレス	2基
ベンディング加工	ベンディングロール	1基
開先加工	開先取機	4基
表面処理加工	ショットブラスト	1基
	塗装機	1基
BH加工	仮組・矯正機	1基
	SAW溶接機	4基
	矯正機	1基
その他各種鋼材・特殊鋼販売		

**福岡工場** 敷地面積/12,805㎡(3,873坪)  
建屋面積/5,043㎡(1,525坪)  
生産能力/1,000T/月

生産品目	設備	数量
鋼板切断加工	ガス切断機	1基
	レーザー切断機	3基
ベンディング加工	ベンディングロール	1基
開先加工	開先取機	1基
その他各種鋼材・特殊鋼販売		

**長崎工場** 敷地面積/12,924㎡(3,909坪)  
建屋面積/3,997㎡(1,209坪)  
生産能力/1,000T/月

生産品目	設備	数量
五面加工	五面加工機	1基
鋼板切断加工	ガス切断機	2基
	プラズマ切断機	1基
プレス加工	レーザー切断機	1基
	油圧プレス	1基
開先加工	開先取機	2基
その他各種鋼材・特殊鋼販売		

**鹿児島工場** 敷地面積/6,000㎡(1,818坪)  
建屋面積/3,131㎡(950坪)  
生産能力/500T/月

生産品目	設備	数量
鋼板切断加工	ガス切断機	3基
	レーザー切断機	1基
開先加工	開先取機	1基
穴明け加工	穴明け機	3基
その他各種鋼材・特殊鋼販売		

**旭鋼材工業株式会社** 敷地面積/8,135㎡(2,465坪)  
建屋面積/3,621㎡(1,097坪)  
生産能力/500T/月

生産品目	設備	数量
鋼板切断加工	シャープ切断機	2基
	ガス切断機	2基
	レーザー切断機	1基
プレス加工	プラズマ切断機	1基
	油圧プレス	1基
穴明け加工	オートポラー	1基
型鋼切断	バンドソー	1基
その他各種鋼材・特殊鋼・ステンレス鋼・配管部品・土木製品販売		



## 豊鋼材工業株式会社

〒811-2413 福岡県粕屋郡篠栗町尾仲572  
TEL092-947-3351(代) FAX092-947-8761

経営企画室 TEL 092-947-3351 FAX 092-947-8761  
業務推進室 TEL 092-947-3351 FAX 092-947-8761  
人事総務室 TEL 092-947-3351 FAX 092-947-8761  
財務経理審査室 TEL 092-947-5115 FAX 092-947-8761  
情報システム室 TEL 092-947-3439 FAX 092-947-8761  
ISO管理室 TEL 092-947-3351 FAX 092-947-8761  
営業総括部  
営業総括課 TEL 092-947-4685 FAX 092-947-5800  
工務課 TEL 092-947-5157 FAX 092-947-5800

本社営業部  
営業第一課 TEL 092-947-5153 FAX 092-947-0634  
営業第二課 TEL 092-947-0636 FAX 092-947-0648  
営業第三課 TEL 092-947-5152 FAX 092-947-0653  
開発チーム TEL 092-947-5155 FAX 092-947-5800  
製造総括部 TEL 092-947-0635 FAX 092-947-5800

北九州支店 〒804-0012 北九州市戸畑区中原東3丁目13-48(エルザサンリバー戸畑208) TEL 093-882-7861 FAX 093-882-7868  
熊本支店 〒860-0826 熊本市南区平田2丁目23-18(エレンスビル) TEL 096-322-1660 FAX 096-322-1655  
西九州支店 〒856-0826 大村市東三城町7-7(寿々木ビル2F) TEL 0957-47-7940 FAX 0957-47-7941  
宮崎営業所 〒880-0902 宮崎市大淀4丁目11番2号(オクノビル202号) TEL 0985-52-5511 FAX 0985-51-5433  
中国営業所 〒759-0209 宇部市厚南北5丁目1番16-102号(ディプラスビル1F) TEL 0836-41-1967 FAX 0836-41-1959  
大分営業所 〒870-0912 大分市原新町6番15号(さくらビル6F) TEL 097-558-8288 FAX 097-558-7854  
鹿児島営業所 〒891-0131 鹿児島市谷山港3丁目4番15号 TEL 099-262-4111 FAX 099-262-4377  
沖縄営業所 〒900-0015 那覇市久茂地2丁目9-7(住友生命那覇久茂地ビル3F) TEL 098-941-4031 FAX 098-941-4033

福岡工場 〒811-2413 福岡県粕屋郡篠栗町大字尾仲572 TEL 092-947-0631 FAX 092-947-4783  
刈田工場 〒800-0314 福岡県京都郡刈田町幸町7-2 TEL 093-434-3381 FAX 093-434-3394  
長崎工場 〒854-0065 諫早市津久葉町6-17 TEL 0957-26-5991 FAX 0957-26-5994  
鹿児島工場 〒891-0131 鹿児島市谷山港3丁目4番15号 TEL 099-262-3861 FAX 099-262-4377

## 関連会社

### 旭鋼材工業株式会社

〒882-0024 宮崎県延岡市大武町39-16(鉄工団地内) TEL 0982-33-3511(代) FAX 0982-21-6917



刈田工場